Reinigung und Instandhaltung.

Behandeln Sie das Gerät nach dem Kauf sorgfältig und schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen. Der Ofen ist mit einer speziellen hitzebeständigen Farbe lackiert, die beim ersten Erhitzen aushärtet. Während des Aushärtens der Farbe muss der Raum ausreichend belüftet werden. Die Ofentür muss während des Betriebs geschlossen sein. Achten Sie darauf, dass brennende Holzscheite beim Öffnen der Holzladetür nicht herausfallen. Die Leistung des Geräts kann durch Ventile gesteuert werden, die die Luftzufuhr und Rauchgasableitung (falls vorhanden) regulieren. Berühren Sie den Ofen nicht mit bloßen Händen, wenn er heiß ist. Der Aschekasten sollte regelmäßig gereinigt werden. Asche nicht in Plastikbehältern entsorgen. Reinigen Sie regelmäßig die Rauchzüge im Ofen und die Verbindungsrohre. Das Glas sollte mit einem feuchten Tuch und ggf. speziellen Präparaten gereinigt werden. Das Glas sollte im kalten Zustand gereinigt werden. Die Oberfläche des Ofens kann mit einer weichen Bürste sanft trocken gereinigt werden. Der Ofen kann nicht nass gereinigt werden, da der Lack nicht korrosionsbeständig ist. Wenn die Lackfarbe durch Überhitzung grau wird, Rostflecken entstehen oder ein Teil der Oberfläche beschädigt ist, ist dies kein ernsthaftes Problem. Farbverluste können mit Sprühfarbe überdeckt werden. Um Kondensation und eventuelle Korrosion bei längerem Nichtgebrauch (z.B. während der Sommersaison) zu vermeiden, muss das Gerät von Asche und Brennstoffresten gereinigt werden. Lassen Sie die Tür angelehnt und die Ventile geöffnet – für eine bessere Luftzirkulation um und durch das Gerät.

Geräte-Recycling

Am Ende seiner Nutzungsdauer sollte das Gerät recycelt werden. Das Gerät besteht aus folgenden Materialien:

- Stahl, der zum Recycling bei einem Recyclingzentrum in Ihrer Nähe abgegeben werden muss;
- Gusseisen, das in einem Recyclingzentrum in Ihrer Nähe recycelt werden muss;
- Glas, das als gefährlicher Müll entsorgt werden müssen (sie dürfen nicht in einen Behälter für getrennten Abfall gegeben werden);
- Schamottesteine, die entfernt und in normale Abfallbehälter gegeben werden können;
- dekorative Fliesen zum Recycling bei einem Recyclingzentrum in Ihrer Nähe abgeben werden sollen (nur Kachelöfen);

Sicherheitshinweise

Für die sichere Installation und den sicheren Betrieb der Geräte müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- Das Gerät sollte an einem Ort installiert werden, der die Sicherheit der Benutzer gewährleistet;
- Mindestabstände zu brennbaren Elementen einhalten;
- Halten Sie den Mindestabstand von brennbaren Materialien zum Ofen ein, der mindestens 150 cm beträgt;
- Die Tür sollte immer mit dem Griff geschlossen werden;
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Elementen, einschließlich zerbrochenem Glas;

- Teile des Gerätes erwärmen sich während des Betriebs, insbesondere die Außenflächen. Seien Sie besonders vorsichtig;
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät demontieren.